

Gegensprechanlagen und Zutritt · System

Video-Gegensprechanlage SPACE

Ein System am Eingang: sprechen, sehen, Tür öffnen.

SI-WJZ7 · SI-PJW7 · SI-KR10



Abbildung beispielhaft, Display ausgeschaltet.

Beispiel aus der Praxis

Eine Wohnanlage mit drei Treppenhäusern, 21:40 Uhr. Ein Kurier klingelt an der Außenstation von Treppenhaus B bei Wohnung 0802. Ewa sieht ihn auf dem Monitor im Flur und öffnet die Tür mit einer Berührung.

Nimmt niemand ab, speichert der Monitor ein Foto des Besuchers, und der Kurier kann stattdessen den Pförtner rufen. Der Pförtner spricht über den Hörer der Konsole, sieht das Kamerabild der Außenstation und lässt den Kurier herein. Bewohner treten per Gesicht oder Karte ein – ohne Schlüssel.

Wichtigste Funktionen

Gegensprechanlage und Zutrittskontrolle in einem

Dieselbe Station empfängt Besucher und lässt Bewohner per Gesicht, Karte oder PIN-Code herein.

Läuft im Gebäudenetzwerk

Videogespräche, Blick auf den Eingang und Türöffnung laufen über das lokale Netzwerk des Gebäudes – auch ohne Internet.

Der Pförtner hat alles im Griff

Die Konsole mit Hörer nimmt Rufe von Außenstationen und Wohnungen an, zeigt die Eingangskameras und öffnet die Tür.

Besucherbild

Nimmt niemand ab, speichert die Innenstation ein Foto der Person, die geklingelt hat.

Behält die Tür im Blick

Die Station meldet dem Pförtner offen stehende Türen und Abreißversuche von der Wand.

Karten und Gesichter in SpaceEngine verwaltet

Karten und Gesichter der Bewohner werden über die Plattform SpaceEngine aus der Ferne hinzugefügt und gelöscht – im selben System wie die SPACE-Schlösser.

Spezifikation

Systemkomponenten	Außenstation SI-WJZ7, Innenstation SI-PJW7, Pförtnerkonsole SI-KR10
Netzwerk	Ethernet TCP/IP im Gebäude
Zutrittsarten	Gesicht (mit Lebenderkennung), Transponderkarte, PIN-Code
Offline-Betrieb	ja: Gespräche, Video und Türöffnung im lokalen Netzwerk
Integration	Plattform SpaceEngine: Karten und Gesichter aus der Ferne hinzufügen und löschen
Umsetzung	Geräteauswahl, Netzwerkplanung, Montage und Inbetriebnahme durch SPACE
Garantie	12 Monate. Garantiezeiten passen wir an die Anforderungen des Kunden und der Ausschreibung an.



Geräte des Systems (Muster).

Zusammenarbeit mit dem SPACE-System

Außenstation, Innenstationen und Konsole kommunizieren über das lokale Netzwerk des Gebäudes. Karten und Gesichter der Bewohner werden über die Plattform SpaceEngine aus der Ferne hinzugefügt und gelöscht – im selben System wie SPACE-Schlösser und -Terminals.

Bestellung

- Preis auf Anfrage: Wir erstellen ein Angebot für Ihr Gebäude.
- Geräteauswahl, Netzwerkplanung, Montage und Inbetriebnahme durch SPACE oder einen autorisierten Installateur.
- Vor der Inbetriebnahme vergeben wir individuelle Passwörter und richten die Objektkonfiguration ein.

Kontakt und Bestellungen

+48 533 909 533

support@spacebms.com · www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków