

Domofony i kontrola wejść · system

System wideodomofonowy SPACE

Jeden system przy wejściu: rozmowa, obraz i otwarcie drzwi.

SI-WJZ7 · SI-PJW7 · SI-KR10



Zdjęcie poglądowe, ekran wyłączony.

Przykład z życia

Osiedle z trzema klatkami, 21:40. Kurier dzwoni ze stacji przy klatce B do mieszkania 0802. Pani Ewa widzi go na monitorze w przedpokoju i jednym dotknięciem otwiera drzwi.

Gdy nikt nie odbiera, monitor zapisuje zdjęcie gościa, a kurier może wywołać portiernię. Portier rozmawia przez słuchawkę konsoli, widzi obraz ze stacji i wpuszcza kuriera. Mieszkańcy wchodzić mogą twarzą albo kartą, bez szukania kluczy.

Najważniejsze funkcje

Domofon i kontrola dostępu razem

Ta sama stacja przyjmuje gości i wpuszcza mieszkańców twarzą, kartą albo kodem PIN.

Działa w sieci budynku

Rozmowy wideo, podgląd wejścia i otwieranie drzwi działają w lokalnej sieci budynku, także gdy nie ma internetu.

Portiernia ma wszystko pod ręką

Konsola ze słuchawką odbiera wywołania ze stacji i mieszkań, pokazuje obraz z wejść i otwiera drzwi.

Zdjęcie gościa

Gdy nikt nie odbierze, monitor w lokalu zapisuje zdjęcie osoby, która dzwoniła.

Pilnuje drzwi

Stacja zgłasza portierni drzwi pozostawione otwarte i próbę zerwania z muru.

Karty i twarze z SpaceEngine

Karty i twarze mieszkańców dodajesz i usuwasz zdalnie z platformy SpaceEngine, w tym samym systemie co zamki SPACE.

Specyfikacja

Elementy systemu	stacja bramowa SI-WJZ7, monitor w lokalu SI-PJW7, konsola portierni SI-KR10
Sieć	Ethernet TCP/IP w budynku
Metody wejścia	twarz (z kontrolą żywości), karta zbliżeniowa, kod PIN
Praca bez internetu	tak: rozmowy, obraz i otwieranie drzwi w sieci lokalnej
Integracja	platforma SpaceEngine: zdalne dodawanie i usuwanie kart i twarzy
Wdrożenie	dobór urządzeń, projekt sieci, montaż i uruchomienie przez SPACE
Gwarancja	12 miesięcy. Okres gwarancji dopasowujemy do potrzeb klienta i wymagań przetargu.



Urządzenia systemu (próbki).

Współpraca z systemem SPACE

Stacja bramowa, monitory i konsola rozmawiają w lokalnej sieci budynku. Karty i twarze mieszkańców dodajesz i usuwasz zdalnie z platformy SpaceEngine, w tym samym systemie co zamki i terminale SPACE.

Zamówienie

- Cena na zapytanie: wycenę przygotowujemy dla Twojego budynku.
- Dobór urządzeń, projekt sieci, montaż i uruchomienie wykonuje SPACE lub autoryzowany instalator.
- Przed uruchomieniem ustawiamy własne hasła i konfigurację obiektu.

Kontakt i zamówienia

+48 533 909 533

support@spacebms.com · www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków