

Zamki smart · TTLock

Bramka Wi-Fi G2 TTLock

Bramka Wi-Fi, która łączy zamki Bluetooth zgodne z TTLock z internetem.

Model: **G2**

Opis

G2 to kompaktowa bramka Wi-Fi do zamków Bluetooth zgodnych z TTLock, takich jak nasze zamki smart LS-C81, LS-C89 i LS-C91. Łączy je z internetem przez Wi-Fi 2,4 GHz, dzięki czemu zarządzasz nimi zdalnie w aplikacji TTLock.

Bramka sama wyszukuje pobliskie zamki przypisane do tego samego konta administratora i łączy się z nimi. Jedna bramka obsługuje kilka zamków, a do jednego zamka może mieć dostęp kilka bramek – system wybiera tę z najsilniejszym sygnałem.

Najważniejsze funkcje

Zdalne otwieranie

Otwierasz drzwi z dowolnego miejsca i włączasz lub wyłączasz tryb przejścia, jeśli zamek to obsługuje.

Kody, karty, odciski

Dodajesz i usuwasz użytkowników oraz zmieniasz ich czas dostępu na odległość.

Dziennik zdarzeń online

Historia zdarzeń i stan baterii zamka na bieżąco.

Automatyczne parowanie

Zamki tego samego konta administratora w zasięgu łączą się z bramką automatycznie.

Kilka zamków

Jedna bramka obsługuje kilka zamków w zasięgu Bluetooth.

Zasilanie USB-C

Działa z dowolnym zasilaczem USB 5 V przez złącze USB-C.

Specyfikacja

Model	G2
Zgodność	Zamki i urządzenia zgodne z TTLock (aplikacja TTLock)
Wi-Fi	2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
Łączność z zamkiem	Bluetooth
Zalecana odległość od zamka	Do 5 m, zależnie od przeszkód
Zasilanie	5 V DC, 500 mA
Złącze zasilania	USB-C
Dioda LED	Czerwona i niebieska na zmianę: tryb parowania; niebieska: praca; czerwona: błąd sieci
Wymiary	70 × 70 × 26 mm
Kolor	Biały
W zestawie	Bramka G2, kabel USB-C 1,2 m, ładowarka 5 V 1 A
Gwarancja	12 miesięcy



Zestaw: bramka, kabel USB-C i ładowarka.

Zasada działania

W aplikacji TTLock wybierz „Bramka”, dodaj model G2 i podłącz zasilanie: dioda migająca na czerwono i niebiesko oznacza tryb parowania. Wybierz sieć Wi-Fi 2,4 GHz i wpisz hasło. Jeśli potrzebujesz zdalnego otwierania, włącz je w ustawieniach zamka.

Zamówienie

- Dostępne w sklepie internetowym SPACE: portal.spacebms.com.
- Dla większych projektów przygotowujemy indywidualną ofertę.
- Montaż i uruchomienie: SPACE lub autoryzowany instalator.

Kontakt i zamówienia

+48 533 909 533

support@spacebms.com · www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków