

Domofony i kontrola wejść · terminal twarzy

Space Pad BIO

Twarz zamiast klucza.

Modele: **SP-B5** (5") · **Space Pad BIO 8"**



Zdjęcie poglądowe, ekran wyłączony.

Przykład z życia

Biuro na 120 osób. Pracownik podchodzi do drzwi, a terminal rozpoznaje go w ułamku sekundy, bez dotykania czegokolwiek. Wejście od razu trafia do ewidencji czasu pracy.

Ekipa sprzątająca ma karty, które działają tylko w wybranych godzinach. Kto nie chce używać twarzy, wchodzi kartą albo kodem.

Najważniejsze funkcje

Wiele sposobów wejścia

Twarz, karta NFC/IC, kod QR, kod PIN i odcisk palca; QR i odcisk palca zależnie od wersji.

Czas pracy i goście

Każde wejście i wyjście zapisuje się w ewidencji, a goście i ekipy serwisowe dostają dostęp na określone godziny.

Łączność do wyboru

Kabel sieciowy, Wi-Fi albo sieć komórkowa (opcja). Zarządzanie użytkownikami i zdalne otwarcie z platformy SpaceEngine.

Specyfikacja

Modele	SP-B5 (ekran 5"), Space Pad BIO 8" (ekran 8")
Metody wejścia	twarz, karta NFC/IC, kod QR i odcisk palca (zależnie od wersji), kod PIN
Wbudowana metoda dostępu	Skan dłoni i żył
Opcja na zamówienie	Moduł Bluetooth 6.0 (BLE): automatyczne otwieranie beaconem BLE i bezpośrednie połączenie lokalne z aplikacją
Kamera	2 Mpx (1920 × 1080), podwójna, z podczerwienią
Rozpoznanie twarzy	≤ 0,2 s (deklaracja producenta)
Użytkownicy	do 30 000 lokalnie (deklaracja producenta)
Łączność	RJ-45, Wi-Fi, Bluetooth, opcjonalnie sieć komórkowa
Zasilanie	12 V DC
Temperatura pracy	-20 ... +55 °C
Montaż	natynkowy
Wymiary 8"	256 × 124 × 21 mm
Kolor	czarny
Gwarancja	12 miesięcy. Okres gwarancji dopasowujemy do potrzeb klienta i wymagań przetargu.

Współpraca z systemem SPACE

Terminal łączy się z platformą SpaceEngine: użytkownicy, uprawnienia i zdalne otwarcie są w tym samym systemie co zamki SPACE. Zawsze dostępna jest alternatywa dla twarzy: karta lub kod.

Zamówienie

- Wycenę przygotowujemy dla Twojego projektu.
- Dobór urządzeń, projekt sieci, montaż i uruchomienie wykonuje SPACE lub autoryzowany instalator.
- Przed uruchomieniem ustawiamy własne hasła i konfigurację obiektu.

Kontakt i zamówienia

+48 533 909 533

support@spacebms.com · www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków