

Videoporteros y accesos · terminal de reconocimiento facial

Space Pad BIO

Su rostro es su llave.

Modelos: **SP-B5** (5") · **Space Pad BIO 8"**



Imagen ilustrativa, pantalla apagada.

Ejemplo real

Una oficina de 120 personas. Un empleado se acerca a la puerta y el terminal lo reconoce en una fracción de segundo, sin tocar nada. La entrada queda registrada directamente en el control horario.

El equipo de limpieza tiene tarjetas que solo funcionan en horarios determinados. Quien prefiera no usar el reconocimiento facial puede entrar con tarjeta o código.

Funciones principales

Muchas formas de entrar

Rostro, tarjeta NFC/IC, código QR, código PIN y huella dactilar; QR y huella según la versión.

Control horario y visitas

Cada entrada y salida queda registrada para el control horario, y las visitas y los equipos de mantenimiento obtienen acceso en horarios definidos.

Elija su conexión

Cable de red, Wi-Fi o red móvil (opción). Gestión de usuarios y apertura remota desde la plataforma SpaceEngine.

Especificaciones

Modelos	SP-B5 (pantalla de 5"), Space Pad BIO 8" (pantalla de 8")
Métodos de acceso	rostro, tarjeta NFC/IC, código QR y huella dactilar (según la versión), código PIN
Cámara	2 MP (1920 × 1080), doble lente con infrarrojos
Reconocimiento facial	≤ 0,2 s (declaración del fabricante)
Usuarios	hasta 30 000 en local (declaración del fabricante)
Conectividad	RJ-45, Wi-Fi, Bluetooth, red móvil opcional
Alimentación	12 V CC
Temperatura de funcionamiento	-20 ... +55 °C
Montaje	de superficie
Dimensiones 8"	256 × 124 × 21 mm
Color	negro
Garantía	12 meses. Adaptamos el periodo de garantía a las necesidades del cliente y a los requisitos de la licitación.

Integración con el sistema SPACE

El terminal se conecta a la plataforma SpaceEngine: usuarios, permisos y apertura remota están en el mismo sistema que las cerraduras SPACE. Siempre hay una alternativa al rostro: una tarjeta o un código.

Pedidos

- Prepararemos un presupuesto para su proyecto.
- Selección de equipos, diseño de red, instalación y puesta en marcha a cargo de SPACE o de un instalador autorizado.
- Antes de la puesta en servicio configuramos contraseñas únicas y la configuración del edificio.

Contacto y pedidos

+48 533 909 533

support@spacebms.com · www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków