

Intercomunicadores e acessos · terminal de reconhecimento facial

Space Pad BIO

O seu rosto é a sua chave.

Modelos: **SP-B5** (5") · **Space Pad BIO 8"**



Imagem ilustrativa, ecrã desligado.

Exemplo real

Um escritório com 120 pessoas. Um colaborador aproxima-se da porta e o terminal reconhece-o numa fração de segundo, sem tocar em nada. A entrada fica registada diretamente no controlo de assiduidade.

A equipa de limpeza tem cartões que só funcionam em horários definidos. Quem preferir não usar o reconhecimento facial pode entrar com cartão ou código.

Funções principais

Muitas formas de entrar

Rosto, cartão NFC/IC, código QR, código PIN e impressão digital; QR e impressão digital consoante a versão.

Assiduidade e visitas

Cada entrada e saída é registada para efeitos de assiduidade, e as visitas e equipas de manutenção têm acesso em horários definidos.

Escolha a ligação

Cabo de rede, Wi-Fi ou rede móvel (opção). Gestão de utilizadores e abertura remota a partir da plataforma SpaceEngine.

Especificações

Modelos	SP-B5 (ecrã de 5"), Space Pad BIO 8" (ecrã de 8")
Métodos de entrada	rosto, cartão NFC/IC, código QR e impressão digital (consoante a versão), código PIN
Método de acesso integrado	Leitura da palma e das veias
Opção por encomenda	Módulo Bluetooth 6.0 (BLE): abertura automática com beacon BLE e ligação local direta à app
Câmara	2 MP (1920 × 1080), lente dupla com infravermelhos
Reconhecimento facial	≤ 0,2 s (declaração do fabricante)
Utilizadores	até 30 000 localmente (declaração do fabricante)
Conectividade	RJ-45, Wi-Fi, Bluetooth, rede móvel opcional
Alimentação	12 V CC
Temperatura de funcionamento	-20 ... +55 °C
Montagem	saliente
Dimensões 8"	256 × 124 × 21 mm
Cor	preto
Garantia	12 meses. Ajustamos o período de garantia às necessidades do cliente e aos requisitos do concurso.

Integração com o sistema SPACE

O terminal liga-se à plataforma SpaceEngine: utilizadores, permissões e abertura remota estão no mesmo sistema das fechaduras SPACE. Há sempre uma alternativa ao rosto: um cartão ou um código.

Encomendas

- Preparamos um orçamento para o seu projeto.
- Seleção de equipamentos, projeto de rede, instalação e colocação em serviço pela SPACE ou por um instalador autorizado.
- Antes da entrada em funcionamento definimos palavras-passe únicas e a configuração do edifício.

Contacto e encomendas

+48 533 909 533

support@spacebms.com · www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków