

Gegensprechanlagen und Zutritt · Innenstation

Video-Innenstation SPACE SI-PJW7

Sehen, wer klingelt. Öffnen mit einer Berührung.

Modell: **SI-PJW7**




Abbildung beispielhaft, Display ausgeschaltet.

Beispiel aus der Praxis

23 Uhr in einer Ferienwohnung. Ein Gast klingelt am Tor, und der Monitor im Flur zeigt ihn auf dem Display. Der Gastgeber lässt ihn mit einer Berührung herein.

Am Abend aktiviert der Gastgeber „Bitte nicht stören“. Klingelt jemand und niemand nimmt ab, speichert der Monitor das Foto des Besuchers. Am Morgen sieht der Gastgeber nach, wer da war.

Wichtigste Funktionen

Sprechen und sehen

Videogespräche mit der Außenstation, Blick auf den Eingang jederzeit und Türöffnung über das Display.

Keine Störungen

Bitte-nicht-stören-Modus und Besucherfoto bei verpasstem Anruf.

An der Flurwand

Flache Innenstation für die Wandmontage, 12 mm tief, mit 7"-Display und Sensortasten.

Spezifikation

Modell	SI-PJW7
Display	7", 800 × 480, mit Sensortasten
Klingelton	elektronisch, ≥ 70 dB
Konnektivität	RJ-45 (Ethernet)
Stromversorgung	15 V DC (Netzteil oder System-Switch); Standby 2 W, max. 5 W
Betriebstemperatur	−20 ... +70 °C
Montage	Wandmontage
Abmessungen	195 × 125 × 12 mm
Kompatibel mit	Außenstation SI-WJZ7, Pförtnerkonsole SI-KR10
Garantie	12 Monate. Garantienzeiten passen wir an die Anforderungen des Kunden und der Ausschreibung an.

Zusammenarbeit mit dem SPACE-System

Außenstation, Innenstationen und Konsole kommunizieren über das lokale Netzwerk des Gebäudes. Karten und Gesichter der Bewohner werden über die Plattform SpaceEngine aus der Ferne hinzugefügt und gelöscht – im selben System wie SPACE-Schlösser und -Terminals.

Bestellung

- Preis auf Anfrage: Wir erstellen ein Angebot für Ihr Gebäude.
- Geräteauswahl, Netzwerkplanung, Montage und Inbetriebnahme durch SPACE oder einen autorisierten Installateur.
- Vor der Inbetriebnahme vergeben wir individuelle Passwörter und richten die Objektkonfiguration ein.

Kontakt und Bestellungen

+48 533 909 533

support@spacebms.com · www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków