

Gegensprechanlagen und Zutritt · Außenstation

Außenstation SPACE SI-WJZ7

Ein Eingang, der seine Bewohner kennt. Besucher rufen die Wohnung an, Bewohner treten per Gesicht oder Karte ein.

Modell: **SI-WJZ7**



Abbildung beispielhaft, Display ausgeschaltet.

Beispiel aus der Praxis

Anna kommt mit vollen Händen nach Hause. Als sie sich der Außenstation am Treppenhaus nähert, weckt der Näherungssensor die Kamera. Die Station erkennt ihr Gesicht und öffnet die Tür; ein vor die Kamera gehaltenes Foto täuscht sie nicht.

Kurz darauf wählt ein Gast auf dem Display die Wohnung 0201. Anna sieht ihn auf ihrem Monitor und lässt ihn mit einer Berührung herein.

Wichtigste Funktionen

Gesicht mit Lebenderkennung

Die Dualkamera erkennt Gesichter und prüft, ob eine echte Person und kein Foto davorsteht. Nähert sich jemand, aktiviert die Station die Erkennung.

Karte, Code und Ruf

Bewohner öffnen mit Transponderkarte oder PIN-Code; Besucher wählen auf dem großen Hochformat-Display die Wohnung oder den Pfortner an.

Behält die Tür im Blick

Die Station meldet dem Pfortner offen stehende Türen und Abreißversuche von der Wand und kann bei jeder Öffnung ein Foto für das Protokoll aufnehmen.

Läuft im Gebäudenetzwerk

Videogespräche mit Innenstationen und Pfortnerkonsole sowie die Türöffnung laufen über das lokale Netzwerk des Gebäudes.

Karten und Gesichter in SpaceEngine verwaltet

Karten und Gesichter der Bewohner werden vor Ort oder aus der Ferne über die Plattform SpaceEngine angelernt.

Unterputz

Unterputzgehäuse mit CNC-gefräster Front aus Aluminium und Glas, Betrieb von -30 bis +70 °C.

Spezifikation

Modell	SI-WJZ7
Display	7" Touchscreen, 800 × 1280, Hochformat
Kamera	4 MP, Dual-Objektiv, hoher Dynamikumfang (WDR)
Zutrittsarten	Gesicht (mit Lebenderkennung), Transponderkarte, PIN-Code
Konnektivität	2 × RJ-45 (Ethernet TCP/IP), RS485, analoge Erweiterungen
Sensoren	IR-Näherungssensor, Türkontakteingang, Sabotageschutz
Frontplatte	CNC-gefräste Aluminiumlegierung, Glas
Stromversorgung	12–18 V DC; Standby 5 W, Betrieb 10 W
Betriebstemperatur	–30 ... +70 °C
Montage	Unterputz; Ausschnitt 315 × 120 × 40 mm
Abmessungen	330 × 140 × 40 mm
Kompatibel mit	Innenstationen SI-PJW7, Pfortnerkonsole SI-KR10, Plattform SpaceEngine (Karten und Gesichter)
Garantie	12 Monate. Garantienzeiten passen wir an die Anforderungen des Kunden und der Ausschreibung an.



Frontansicht der Station.

Zusammenarbeit mit dem SPACE-System

Außenstation, Innenstationen und Konsole kommunizieren über das lokale Netzwerk des Gebäudes. Karten und Gesichter der Bewohner werden über die Plattform SpaceEngine aus der Ferne hinzugefügt und gelöscht – im selben System wie SPACE-Schlösser und -Terminals.

Bestellung

- Preis auf Anfrage: Wir erstellen ein Angebot für Ihr Gebäude.
- Geräteauswahl, Netzwerkplanung, Montage und Inbetriebnahme durch SPACE oder einen autorisierten Installateur.
- Vor der Inbetriebnahme vergeben wir individuelle Passwörter und richten die Objektkonfiguration ein.

Kontakt und Bestellungen

+48 533 909 533

support@spacebms.com · www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków