

Domofony i kontrola wejść · stacja bramowa

Stacja bramowa SPACE SI-WJZ7

Wejście, które rozpoznaje mieszkańców. Goście dzwonią do mieszkania, mieszkańcy wchodzić twarzą lub kartą.

Model: SI-WJZ7



Zdjęcie poglądowe, ekran wyłączony.

Przykład z życia

Pani Anna wraca z zakupami i ma zajęte ręce. Podchodzi do stacji przy klatce, a czujnik zbliżenia budzi kamerę. Stacja rozpoznaje jej twarz i otwiera drzwi. Zdjęcie przyłożone do kamery stacji nie oszuka.

Chwilę później gość wybiera na ekranie numer mieszkania 0201. Pani Anna widzi go na monitorze i otwiera mu jednym dotknięciem.

Najważniejsze funkcje

Twarz z kontrolą żywości

Podwójna kamera rozpoznaje twarz i sprawdza, czy przed stacją stoi człowiek, a nie zdjęcie. Gdy ktoś podchodzi, stacja sama budzi rozpoznawanie.

Karta, kod i rozmowa

Mieszkańcy otwierają kartą zbliżeniową lub kodem PIN, a goście wybierają numer mieszkania lub portierni na dużym pionowym ekranie.

Pilnuje drzwi

Stacja zgłasza portierni drzwi pozostawione otwarte i próbę zerwania z muru. Przy otwarciu może zrobić zdjęcie do historii.

Działa w sieci budynku

Rozmowy wideo z monitorami i konsolą portierni oraz otwieranie drzwi działają w lokalnej sieci budynku.

Karty i twarze z SpaceEngine

Karty i twarze mieszkańców dodajesz na miejscu albo zdalnie z platformy SpaceEngine.

Montaż w ścianie

Obudowa podtynkowa z panelem z aluminium obrabianego CNC i szkła, praca od -30 do +70 °C.

Specyfikacja

Model	SI-WJZ7
Ekran	7" dotykowy, 800 × 1280, pionowy
Kamera	4 Mpx, podwójna, szeroki zakres dynamiki (WDR)
Metody wejścia	twarz (z kontrolą żywości), karta zbliżeniowa, kod PIN
Łączność	2 × RJ-45 (Ethernet TCP/IP), RS485, rozszerzenia analogowe
Czujniki	czujnik zbliżenia (IR), wejście czujnika drzwi, antysabotaż
Panel	stop aluminium obrabiany CNC, szkło
Zasilanie	12–18 V DC; czuwanie 5 W, praca 10 W
Temperatura pracy	–30 ... +70 °C
Montaż	podtynkowy; otwór 315 × 120 × 40 mm
Wymiary	330 × 140 × 40 mm
Współpraca	monitory SI-PJW7, konsola SI-KR10, platforma SpaceEngine (karty i twarze)
Gwarancja	12 miesięcy. Okres gwarancji dopasowujemy do potrzeb klienta i wymagań przetargu.



Widok frontu stacji.

Współpraca z systemem SPACE

Stacja bramowa, monitory i konsola rozmawiają w lokalnej sieci budynku. Karty i twarze mieszkańców dodajesz i usuwasz zdalnie z platformy SpaceEngine, w tym samym systemie co zamki i terminale SPACE.

Zamówienie

- Cena na zapytanie: wycenę przygotowujemy dla Twojego budynku.
- Dobór urządzeń, projekt sieci, montaż i uruchomienie wykonuje SPACE lub autoryzowany instalator.
- Przed uruchomieniem ustawiamy własne hasła i konfigurację obiektu.

Kontakt i zamówienia

+48 533 909 533

support@spacebms.com · www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków