

Intercomunicadores e acessos · sistema

Sistema de videoporteiro SPACE

Um só sistema à entrada: falar, ver e abrir a porta.

SI-WJZ7 · SI-PJW7 · SI-KR10



Imagem ilustrativa, ecrã desligado.

Exemplo real

Um condomínio com três entradas, 21h40. Um estafeta toca para a fração 0802 a partir do painel da entrada B. A Ewa vê-o no monitor do hall e abre a porta com um só toque.

Se ninguém atender, o monitor guarda uma fotografia da visita e o estafeta pode chamar a portaria. O porteiro fala pelo auscultador da consola, vê a imagem da câmara do painel e deixa entrar o estafeta. Os moradores entram com o rosto ou com um cartão, sem chaves.

Funções principais

Intercomunicador e controlo de acessos em conjunto

O mesmo painel recebe as visitas e deixa entrar os moradores por rosto, cartão ou código PIN.

Funciona na rede do edifício

As videochamadas, a visualização da entrada e a abertura da porta funcionam na rede local do edifício, mesmo sem internet.

A portaria tem tudo à mão

A consola com auscultador recebe chamadas dos painéis e das frações, mostra as câmaras das entradas e abre a porta.

Fotografia da visita

Se ninguém atender, o monitor interior guarda uma fotografia de quem tocou.

Vigia a porta

O painel alerta a portaria se a porta ficar aberta ou se alguém tentar arrancá-lo da parede.

Cartões e rostos geridos no SpaceEngine

Os cartões e rostos dos moradores são adicionados e removidos remotamente a partir da plataforma SpaceEngine, no mesmo sistema das fechaduras SPACE.

Especificações

Componentes do sistema	Painel exterior SI-WJZ7, monitor interior SI-PJW7, consola de portaria SI-KR10
Rede	Ethernet TCP/IP do edifício
Métodos de entrada	rosto (com deteção de vivacidade), cartão de proximidade, código PIN
Funcionamento sem internet	sim: chamadas, vídeo e abertura da porta na rede local
Integração	Plataforma SpaceEngine: adição e remoção remota de cartões e rostos
Implementação	seleção de equipamentos, projeto de rede, instalação e colocação em serviço pela SPACE
Garantia	12 meses. Ajustamos o período de garantia às necessidades do cliente e aos requisitos do concurso.



Equipamentos do sistema (amostras).

Integração com o sistema SPACE

O painel exterior, os monitores e a consola comunicam através da rede local do edifício. Os cartões e rostos dos moradores são adicionados e removidos remotamente a partir da plataforma SpaceEngine, no mesmo sistema das fechaduras e terminais SPACE.

Encomendas

- Preço sob consulta: preparamos um orçamento para o seu edifício.
- Seleção de equipamentos, projeto de rede, instalação e colocação em serviço pela SPACE ou por um instalador autorizado.
- Antes da entrada em funcionamento definimos palavras-passe únicas e a configuração do edifício.

Contacto e encomendas

+48 533 909 533

support@spacebms.com · www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków