

Домофони та контроль входу · термінал розпізнавання облич

Space Pad BIO

Ваше обличчя — ваш ключ.

Моделі: SP-B5 (5") · Space Pad BIO 8"



Ілюстративне зображення, екран вимкнено.

Приклад із життя

Офіс на 120 осіб. Працівник підходить до дверей, і термінал за частку секунди розпізнає його, нічого не торкаючись. Вхід одразу потрапляє в облік робочого часу.

Прибиральники мають картки, що діють лише у визначені години. Хто не хоче користуватися розпізнаванням обличчя, може увійти за картою або кодом.

Основні функції

Багато способів увійти

Обличчя, картка NFC/IC, QR-код, PIN-код і відбиток пальця; QR і відбиток залежно від версії.

Облік часу та відвідувачі

Кожен вхід і вихід фіксується для обліку часу, а відвідувачі й сервісні бригади отримують доступ у визначені години.

Оберіть підключення

Мережевий кабель, Wi-Fi або мобільний зв'язок (опція). Керування користувачами та дистанційне відчинення з платформи SpaceEngine.

Технічні характеристики

Моделі	SP-B5 (екран 5"), Space Pad BIO 8" (екран 8")
Способи входу	обличчя, картка NFC/IC, QR-код і відбиток пальця (залежно від версії), PIN-код
Камера	2 Мп (1920 × 1080), подвійний об'єктив з інфрачервоним підсвічуванням
Розпізнавання обличчя	≤ 0,2 с (декларація виробника)
Користувачі	до 30 000 локально (декларація виробника)
Зв'язок	RJ-45, Wi-Fi, Bluetooth, опційно мобільний зв'язок
Живлення	12 В DC
Робоча температура	−20 ... +55 °C
Монтаж	накладний
Розміри 8"	256 × 124 × 21 мм
Колір	чорний
Гарантія	12 місяців. Строк гарантії узгоджуємо з потребами клієнта та вимогами тендеру.

Робота із системою SPACE

Термінал підключається до платформи SpaceEngine: користувачі, права доступу й дистанційне відчинення — у тій самій системі, що й замки SPACE. Альтернатива обличчю є завжди: картка або код.

Замовлення

- Підготуємо пропозицію для вашого проєкту.
- Підбір пристроїв, проєктування мережі, монтаж і введення в експлуатацію — SPACE або авторизований монтажник.
- Перед запуском ми встановлюємо унікальні паролі та конфігурацію об'єкта.

Контакти та замовлення

+48 533 909 533

support@spacebms.com · www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków